



# CORTADORA DE TUBOS E TUBETES - CTT350

## CTT350 - TECLAGO

### Especificações da Máquina:

- Cortadora de Tubos e Tubetes de construção resistente com base intermediária, conjunto de corte confeccionado em alumínio.
- Atende a tubos de PVC ou papelão de 03" à 12" de diâmetro e até 1,5m de comprimento.
- Porta automática pneumática com acionamento bimanual.
- Corta fatias de 10mm à 350mm. Ajuste controlados no painel frontal através de IHM (touch screen) de maneira prática e precisa. Equipamento proporciona um corte isento de rebarbas e modificação da microestrutura.
- Comando elétrico e eletrônico atende a norma NR-12. Tampa com visor em policarbonato transparente de alta resistência para visualização do corte e proteção do operador e ainda é equipada com sensor de segurança categoria 4.
- O equipamento possui botão de "emergência" monitorado, botão "reset", disjuntor de entrada, chave geral com travamento por cadeado e contatores redundantes conforme a NR-12.
- Iluminação interna em LED. A Cortadora possui cesto revestido para coleta do material cortado e sistema de exaustão integrado.
- Todas as partes externas e internas da Cortadora e do reservatório são confeccionadas em alumínio e protegidas com pintura eletrostática a pó, oferecendo excelente resistência à corrosão.

- ⇒ Motor blindado(IP-56) de alto torque fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT;
- ⇒ Corte acionado por sistema automático comandado por CLP de alta precisão;
- ⇒ Botão de "emergência" monitorado tipo cogumelo padrão ABNT;
- ⇒ Iluminação interna (LED);
- ⇒ Atende tubos de PVC ou papelão de 0,3" à 12" de diâmetro e até 1,5m de comprimento;
- ⇒ Corta fatias de 10mm a 350mm;
- ⇒ Tampa com sensor categoria 4 e trava magnética;
- ⇒ Possui cesto revestido para coleta do material cortado;
- ⇒ Sistema de exaustão integrado;
- ⇒ Comando elétrico de 24V, com proteção contra curto circuito, conforme as normas NR-12;
- ⇒ Toda estrutura do equipamento em alumínio, protegida com pintura eletrostática a pó;
- ⇒ Chaves para troca de disco de corte;
- ⇒ Visor de policarbonato conforme norma NBR de proteção;
- ⇒ Garantia de 12 (doze) meses.



Cesto Revestido para coleta de material cortado.



Este equipamento atende as normas:



\*Fotos apenas ilustrativas, a configuração do equipamento pode sofrer algumas alterações sem comprometer seu funcionamento.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA	3000 mm
PROFUNDIDADE	1200 mm
ALTURA	2600 mm
PESO	600 Kg
TENSÃO	220/380/440 V Trifásico
POTÊNCIA DO MOTOR	3 CV 2200 W
DIÂMETRO DO CORTE	Até 12 polegadas

Tel: (11) 4158-9225 / (11) 4158-4225  
Email: [teclago@teclago.com.br](mailto:teclago@teclago.com.br)

[www.teclago.com.br](http://www.teclago.com.br)